

5573-L/K/J02 用 エミュレーションの設定/変更の手順

ここでは、エミュレーションを”5577(PS/55、5550)”モードから”ESC/P(PS/2)”モードに変更する場合の具体的な手順を記載してあります。

- 1) 用紙タイプ・レバーを下方に押し下げ連続用紙モードにします。
連続用紙をセットします。
プリンターの電源スイッチを On(|)にします。
- 2) 【印刷】スイッチを押して、用紙を印字開始位置まで送ります。
- 3) もう一度【印刷】スイッチを押して印刷不可状態(印刷ランプ消灯)にします。
- 4) ファンクション・カバーを開けて、【初期値設定】スイッチを押します。
プリンターは初期値設定モードになり、メイン・メニューを印刷します。

<メイン・メニュー>

注): *印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。
印の項目は、5573-J02 では表示されません。

> 初期値設定		
ダンプ	点灯/点滅	選択項目
-----	-----	-----
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字/自動改行 自動復帰/キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度/自動ティアオフ/前面排出 単票自動印刷/トラクター切り替え ブザー/メッセージ言語/罫線調整 *紙厚設定/*ASF 紙厚調整/*紙ホチキスモード *静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベル E/イメージ折り返し コード ページ/90 年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位 イメージ処理/文字ピッチ 文字コード/国際文字選択 PPDS コード ページ/文字セット/AGM スラッシュ付きゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ/インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレース モード
微調 / 微調 キー		: 項目選択
先頭/排出 キー		: 項目設定
印刷 キー		: 終了

5) エミュレーションの設定を行うためには、<項目 4>のランプを点灯させます。
 [<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

6) <項目 4>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。
 エミュレーション設定・メニューを印刷します。

<エミュレーション設定・メニュー>

>>エミュレーション設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	エミュレーション	自動選択 デフォルト値は自動選択
項目 2	点灯	5577 項目	
		レベル E	設定
		イメージ折り返し	折り返す
		コードページ	932
		90 年改訂	90 年度改訂適用有り
		日本語文字セット	文字セット(新)
		簡易平成書体	解除
		デフォルトANK	明朝 12(コマンド有効)
項目 3	点灯	ESC/P 項目	
項目 4	点灯	PPDS 項目	
微調 /微調	キー		:項目選択
先頭/排出	キー		:項目設定
印刷	キー		:戻る

7) エミュレーションの変更を行うためには、<項目 1>のランプを点灯させます。
 [<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

8) <項目 1>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。
 エミュレーション・メニューを印刷します。

<エミュレーション・メニュー>

>>>エミュレーション			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	
項目 1	点灯	5577	
項目 2	点灯	ESC/P	
項目 3	点灯	PPDS	
項目 4	点灯	自動選択	
微調 /微調	キー		:項目選択
先頭/排出	キー		:項目設定
印刷	キー		:戻る(変更無し)

9) 変更したいエミュレーションの<項目>ランプを点灯させます。
 ここでは、ESC/P モードに変更することにし、<項目 2>を点灯させました。
 [<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

10) <項目 2>のランプが点灯している状態で、[先頭/排出]スイッチを押します。
ブザーが鳴って、ESC/P モードが設定され、再びエミュレーション設定・メニューを印刷します。

<エミュレーション設定・メニュー>

>>エミュレーション設定・メニュー			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	エミュレーション (I/F)	ESC/P 希望値に変更されている。
項目 2	点灯	5577 項目	
項目 3	点灯	ESC/P 項目	
		高速文字品位	高品位
		LQ 文字品位	高速
		イメージ処理	高速
		文字ピッチ	10
		文字コード	カタカナ
		国際文字選択	日本
項目 4	点灯	PPDS 項目	
微調 / 微調 キー		: 項目選択	
先頭/排出 キー		: 項目設定	
印刷 キー		: 戻る(変更無し)	

選択項目欄のエミュレーションの現在の設定が、ESC/P になっていることを、確認してください。

11) 【印刷】スイッチを押します。プリンターは再びメイン・メニューを印刷します。

<メイン・メニュー>

注): *印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。
印の項目は、5573-J02 では表示されません。

> 初期値設定		
ランプ	点灯/点滅	選択項目
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字/自動改行 自動復帰/キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度/自動ティアオフ/前面排出 単票自動印刷/トラクター切り替え ブザー/メッセージ言語/罫線調整 *紙厚設定/*ASF 紙厚調整/*紙ホチキスモード *静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベル E/イメージ折り返し コード ページ/90 年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位 イメージ処理/文字ピッチ 文字コード/国際文字選択 PPDS コード ページ/文字セット/AGM スラッシュ付きゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ/インターフェースモード

項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレース モード
微調 / 微調	キー	: 項目選択
先頭/排出	キー	: 項目設定
印刷	キー	: 終了

12)もう一度【印刷】スイッチを押します。プリンターは、変更した設定値を記憶し初期設定モードを終了します。続けて初期診断機能を実行後、通常の印刷モードに戻ります。

12)を実行しないと設定値が記憶されませんのでご注意ください。

初期診断機能実行中は、全てのランプが点滅し、キャリアのイニシャル動作を行います。
(但し<電源>ランプのみ点灯し続けています。)