

3. 初期値設定の例

メイン・メニューの文書書式設定にあるページ長の設定値を、11インチから9.5インチに変更します。(オプション・トラクターが接続されている場合は、下トラクター側のページ長を変更します。)

- 1) 連続用紙をセットします。
- 2) **印刷**スイッチを押して印刷不可状態（印刷ランプ消灯）にします。
- 3) ファンクション・カバーを開けて、**初期値設定**スイッチを押します。プリンターは初期設定モードを開始して、メインメニューを印刷します。

注意) 初期値設定モードを開始したとき、内部に残っていた未処理のデータはすべて失われます。

メイン・メニューの印刷結果

> 初期値設定		
ランプ*	点灯 / 点滅	選択項目
-----	-----	-----
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅 / 改行幅 / マシ目スキップ*
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字 / 自動改行 自動復帰 / キャラクターモード*
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度 / 自動テイオフ / 前面排出 単票自動印刷 / トラクター切り替え フッター/メッセージ言語 / 罫線調整 紙厚設定 / ASF 紙厚調整 / 紙おきキースト* 静音モード*
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベルE/イメージ折り返し コートバージョン/90年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位 LQ 文字品位 イメージ処理 / 文字ピッチ 文字コード / 国際文字選択 PPDS コートバージョン / 文字セット / AGM スラッシュ付ゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力パッド/インターフェースモード*
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレースモード*
微調 ↑ / 微調 ↓ キー		: 項目選択
先頭 / 排出 キー		: 項目設定
印刷 キー		: 終了

- 4) 微調↑ スイッチまたは 微調↓ スイッチを押して文書書式設定(ページ長)を選択します。(項目1ランプが点灯した状態)
- 5) 文書書式設定(ページ長)が選択されている状態で先頭/排出 スイッチを押します。
文書書式設定の項目メニューを印刷します。

項目メニューの印刷結果 (上トラクターが接続されていない場合)

>> 文書書式設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	下マージン	1/4"
項目 2	点灯	ページ長	11"
項目 3	点灯	最大印字幅	13.2"
項目 4	点灯	改行幅	6 行
項目 5	点灯	ミシ目スキップ	スキップしない (0")
微調↑/微調↓キー : 項目選択 先頭/排出キー : 項目設定 印刷キー : 戻る			

項目メニューの印刷結果 (上トラクターが接続されている場合)

>> 文書書式設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
(共通)			
項目 1	点灯	下マージン	1/4"
(下トラクター)			
項目 2	点灯	ページ長	11"
項目 3	点灯	最大印字幅	13.2"
項目 4	点灯	改行幅	6 行
項目 5	点灯	ミシ目スキップ	スキップしない (0")
(上トラクター)			
項目 1	点滅	ページ長	11"
項目 2	点滅	最大印字幅	13.2"
項目 3	点滅	改行幅	6 行
項目 4	点滅	ミシ目スキップ	スキップしない (0")
微調↑/微調↓キー : 項目選択 先頭/排出キー : 項目設定 印刷キー : 戻る			

- 6) 微調↓ スイッチを押して、ページ長を選択します。(項目2ランプが点灯した状態)
- 7) ページ長が選択されている状態で先頭/排出 スイッチを押します。ページ長の設定メニューを印刷します。

設定メニューの印刷結果

>>>> ページ長	
現在の設定値	11インチ
微調↑	+1/6インチ
微調↓	-1/6インチ
ALT	+1インチ
初期値設定	-1インチ
先頭/排出キ	: 項目設定
印刷キ	: 戻る (変更無し)

- 8) 初期値設定 スイッチを押します。
変更されたことを示すブザーが鳴り、約1秒経過後、以下の設定メニューが印刷されます。
このとき、ページ長は10インチが選択されています。

設定メニューの印刷結果

>>>> ページ長	
現在の設定値	10インチ
微調↑	+1/6インチ
微調↓	-1/6インチ
ALT	+1インチ
初期値設定	-1インチ
先頭/排出キ	: 項目設定
印刷キ	: 戻る (変更無し)

- 9) **微調↓** スイッチを3回続けて押します。
微調↓ スイッチを押すたびに変更されたことを示すブザーが鳴り、約1秒経過後、以下の設定メニューが印刷されます。
このとき、ページ長は9.5インチが選択されています。

注意) スイッチを続けて押した場合、押した回数分、一度に現在の設定値から加減されます。

設定メニューの印刷結果

>>> ページ長	
現在の設定値	9 1/2インチ
微調↑	+1/6インチ
微調↓	-1/6インチ
ALT	+1インチ
初期値設定	-1インチ
先頭/排出キー	: 項目設定
印刷キー	: 戻る (変更無し)

- 10) **先頭/排出** スイッチを押します。
ページ長が9.5インチに変更され、変更されたことを確認するブザーが鳴ります。
- 11) 変更後は、自動的に項目メニューに戻り、以下の項目メニューを印刷します。

項目メニューの印刷結果 (上トラクターが接続されていない場合)

>> 文書書式設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
-----	-----	-----	-----
項目 1	点灯	下マージン	1/4"
項目 2	点灯	ページ長	9 1/2"
項目 3	点灯	最大印字幅	13.2"
項目 4	点灯	改行幅	6 行
項目 5	点灯	シジ目スキップ	スキップしない (0")
微調↑/微調↓キー		: 項目選択	
先頭/排出キー		: 項目設定	
印刷キー		: 戻る	

項目メニューの印刷結果（上トラクターが接続されている場合）

>> 文書書式設定			
ランプ	点灯 / 点滅	選択項目	現在の設定
-----	-----	-----	-----
(共通)			
項目 1	点灯	下マージン	1/4"
(下トラクター)			
項目 2	点灯	ページ長	9 1/2"
項目 3	点灯	最大印字幅	13.2"
項目 4	点灯	改行幅	6 行
項目 5	点灯	シン目スキップ	スキップしない (0")
(上トラクター)			
項目 1	点滅	ページ長	11"
項目 2	点滅	最大印字幅	13.2"
項目 3	点滅	改行幅	6 行
項目 4	点滅	シン目スキップ	スキップしない (0")
微調 ↑ / 微調 ↓ キー		: 項目選択	
先頭 / 排出 キー		: 項目設定	
印刷 キー		: 戻る	

- 12) **印刷**スイッチを押します。メイン・メニューに戻り、メイン・メニューを印刷します。

メイン・メニューの印刷結果

> 初期値設定		
ランプ	点灯 / 点滅	選択項目
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅 / 改行幅 / シン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字 / 自動改行 自動復帰 / キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度 / 自動ティアドロ / 前面排出 単票自動印刷 / トラクター切り替え フッター/メッセージ言語 / 罫線調整 紙厚設定 / ASF 紙厚調整 / 紙ホキスモード 静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベルE/イメージ折り返し コート ページ / 90 年改訂 日本語文字セット / 簡易平成書体 デフォルトANK EPSON 高速文字品位 / LQ 文字品位 イメージ処理 / 文字ピッチ 文字コート / 国際文字選択 PPDS コート ページ / 文字セット / AGM スラッシュ付ゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ / インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレースモード
微調 ↑ / 微調 ↓ キー		: 項目選択
先頭 / 排出 キー		: 項目設定
印刷 キー		: 終了

初期値設定

- 13) **印刷**スイッチを押して、初期値設定を終了します。
変更した設定値を記憶して、初期診断機能を実行後、通常印刷モードになります。

4. 罫線調整

初期値設定では、両方向印刷時の罫線（縦線）のずれを調整するモードがあります。

メイン・メニューのプリンター設定にある罫線調整を選択することにより、罫線調整モードに入ります。

以下に、罫線調整の設定方法について説明します。

- 1) 連続用紙をセットします。
- 2) **印刷**スイッチを押して印刷不可状態（印刷ランプ消灯）にします。
- 3) ファンクション・カバーを開けて、**初期値設定**スイッチを押します。プリンターは初期値設定モードを開始して、メイン・メニューを印刷します。

注意) 初期値設定モードを開始したとき、内部に残っていた未処理のデータはすべて失われます。

メイン・メニューの印刷結果

> 初期値設定		
ランプ	点灯 / 点滅	選択項目
-----	-----	-----
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅 / 改行幅 / ミシ目スキップ
項目 2	点灯	ページ設定 片方向印字 / 自動改行 自動復帰 / キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度 / 自動ティップ / 前面排出 単票自動印刷 / トラクター切り替え フッター / メッセージ / 言語 / 罫線調整 紙厚設定 / ASF 紙厚調整 / 紙おきモード 静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 iF / E / イメージ / 折り返し コード / ページ / 90 年改訂 日本語文字セット / 簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位 / LQ 文字品位 イメージ処理 / 文字ピッチ 文字コード / 国際文字選択 PPDS コード / ページ / 文字セット / AGM スラッシュ付ゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ / インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレースモード
微調 ↑ / 微調 ↓ キー		: 項目選択
先頭 / 排出 キー		: 項目設定
印刷 キー		: 終了

- 4) 微調↓スイッチを2回押して、プリンター設定（罫線調整）を選択します。（項目3ランプが点灯した状態）
- 5) プリンター設定（罫線調整）が選択されている状態で先頭／排出スイッチを押します。
プリンター設定の項目メニューを印刷します。

項目メニューの印刷結果

>>プリンター設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目1	点灯	印字速度	通常速
項目2	点灯	自動ティアワ	解除
項目3	点灯	前面排出	DID : Off ASF : Off
項目4	点灯	単票自動印刷	設定
項目5	点灯	トラクター切り替え	初期値設定
項目6	点灯	ブザー	鳴る
項目1	点滅	メッセージ言語	日本語
項目2	点滅	罫線調整	
項目3	点滅	紙厚設定	自動・普通
項目4	点滅	ASF紙厚調整	一枚目のみ
項目5	点滅	紙ホキスモード	解除
項目6	点滅	静音モード	解除

微調↑/微調↓キー : 項目選択
 先頭/排出キー : 項目設定
 印刷キー : 戻る

- 6) 微調↑スイッチを押して、罫線調整を選択します。（項目2ランプが点滅した状態）
- 7) 罫線調整が選択されている状態で先頭／排出スイッチを押します。
罫線調整の設定メニューを印刷します。

設定メニューの印刷結果

>>>> 罫線調整

現在の設定値 = XXX

ランプ	点灯 / 点滅	選択項目
項目 1	点灯	+1
項目 2	点灯	+2
項目 3	点灯	+3
項目 4	点灯	+4
項目 5	点灯	+5
項目 6	点灯	+6
項目 1	点滅	-1
項目 2	点滅	-2
項目 3	点滅	-3
項目 4	点滅	-4
項目 5	点滅	-5
項目 6	点滅	-6

微調↑ / 微調↓ キー : 項目選択
 先頭 / 排出 キー : 項目設定
 印刷 キー : 戻る

*	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	*



0 は現在の設定値(xxx)を示しています。

- 8) **微調↑** スイッチまたは **微調↓** スイッチを押して、設定メニューの下部に印刷されている 4 行の縦線の中で、より垂直であると思われる項目を選択します。(項目ランプは点灯または点滅します。)

+側を選択すると、2行目と4行目の縦線が、1行目と3行目の縦線に対して左側に移動し、-側を選択すると、2行目と4行目の縦線が、1行目と3行目の縦線に対して右側に移動します。
- 9) **先頭/排出** スイッチを押します。選択した項目に変更されて、変更後の縦線を再度印刷します。

- 10) 変更後の縦線で良ければ、**印刷**スイッチを押します。
変更されたことを確認するブザーが鳴り、プリンター設定の項目メニューに戻ります。

注意) 再度調整が必要な場合は、上記の手順を繰り返し行ってください。
- 11) **印刷**スイッチを押します。メイン・メニューに戻り、メイン・メニューを印刷します。
- 12) **印刷**スイッチを押して、初期値設定を終了します。
変更した設定値を記憶して、初期診断機能を実行後、通常印刷モードになります。

5. 初期値印刷

このモードは、現在設定されている初期値を、すべて印刷するモードです。このモードにより、現在の設定値を確認することができます。

初期値印刷は、初期値設定のメイン・メニューにある初期値印刷（項目5）を選択すると開始され、初期値印刷の終了後、メイン・メニューに戻ります。


初期値印刷	
文書書式設定	
下マージン	1/4"
ページ長	11"
最大印字幅	13. 2"
改行幅	6 行
ミシ目スキップ	スキップしない (0")
データ設定	
片方向印字	受け付ける
自動改行 (ESC/P,PPDS)	解除
自動復帰 (PPDS)	解除
キャラクターモード	OFF
プリンター設定	
印字速度	通常速
自動ティアオフ	解除
前面排出	DID : off
	ASF : off
	設定
単票自動印刷	PCコマンド
トラクター切り替え	鳴る
ブザー	日本語
メッセージ言語	自動・普通
紙厚設定	一枚目のみ
ASF 紙厚調整	解除
紙ホチキスモード	解除
静音モード	解除
エミュレーション設定	
エミュレーション	自動選択
5577	
レハールE	設定
イメージ折り返し	折り返す
コートページ	932
90年改訂	90年改訂適用有り
日本語文字セット	日本語文字セット(新)
簡易平成書体	解除
デフォルトANK	明朝12 (コマンド有効)
ESC/P	
高速文字品位	高品位
LQ文字品位	高速
イメージ処理	高速
文字ピッチ	10
文字コート	カタカナ
国際文字選択	日本
PPDS	
コートページ	437
文字セット	セット1
AGM	解除
スラッシュ付きセロ	解除
インターフェース設定	
入力バッファ	16KB
インターフェースモード	スタンダード

6. トレース・モード

トレース・モードは、システム・ユニットからプリンターに送られてくるコード・データを、すべて16進数で印刷するモードです。

トレース・モードは、初期値設定のメイン・メニューにあるトレース・モード（項目6）を選択するとそのまま開始され、電源スイッチをOff（○）にするまで有効です。

注意）トレース・モードでは1行分の印字データが揃った時点で自動的に印字されます。受信データが1行に満たない場合は、タイムアウト印字にて残りの行が印字されます。



初期値設定